ブラックラックスタンド看板　取扱説明書

BRASK-A3YB

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

・ステイ開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様に、ご注意下さい。
・屋外でご使用される場合は、必ずポスターに耐水加工を施して下さい。
・看板本体は屋外でお使い頂けますが、オプションのウエイトアームを置き重りを載せる事をお勧めします。
・透明のアクリル板とアルミ複合板にはそれぞれ保護シートがはってありますので取り外してご使用下さい。

梱包内容

本体 1台
A3カードケース付き



棚受け　2枚



アクリル製棚 1台

棚受け取付け用 ネジ4本
樹脂製ナット　4個

組立て方法

①
納品時

②
棚受けを取り付けます

③
棚を取り付けます





棚受けをネジで留めます。その際、折れ曲がって入る方を両方共内側にして下さい。前面よりビスを入れ、背面より樹脂製ナットで締めてください。



棚の裏側に付いているズレ止めが棚受けよりも必ず外側に出るように注意して下さい。

ワンタッチステイの使用方法



収納時



①ワンタッチステイの中央部分を上に持ち上げます。



②持ち上げたステイが水平になるまで持ち上げれば出来上がりです。

注意 ステイ開閉の際ステイで指を挟まない様ご注意下さい。

カードケース使用方法



カードケースはスライドして引き抜くだけなので簡単に中身を交換できます。
カードケースの差込み口は左右両側にあるのでどちらからでも差換えが可能です。

※市販のカードケース（ハードタイプ）でもご使用可能です。